



English

Assembling:

- Drip a few drops of e-liquid directly into the atomizer head to make the coil(s) inside fully saturated before first use;
- Screw the primed atomizer head onto the atomizer base tightly;
- Put the glass tube on, and screw the top cap with mouthpiece on;
- Slide the mouthpiece back to reveal the fill port, slowly fill e-liquid into the tank through the port, and then close the retractable top after filling;
- The airflow can be adjusted by rotating the airflow control ring on the atomizer base;
- Finally the iJust ECM Atomizer is ready for use.

Warranty

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

- Please keep out of reach of children.
- This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

- Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it will be damaged.
- Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

- This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
- For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

French

Assemblage:

- Imbiber de quelques gouttes de e-liquide directement la résistance pour l'amorcer avant la première utilisation;
- Visssez fermement la tête d'atomiseur sur la base de l'atomiseur;
- Mettez le tube en verre et vissez le top cap avec l'embout;
- Poussez le couvercle coulissant, remplissez lentement de e-liquide le réservoir à travers le trou, puis refermez le couvercle coulissant après le remplissage;
- Le flux d'air peut être réglé en tournant la bague d'airflow sur la base de l'atomiseur;
- Le iJust ECM est prêt à l'emploi.

Garantie

Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé par un erreur humaine. La garantie légale est appliquée.

Avertissements

- Garder hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

- Ne pas tenter de réparer le produit par vous-même, des dommages ou des blessures peuvent survenir;
- Ne laissez pas le produit exposé à de haute température ou dans des environnements humides, sinon il risque d'être endommagé.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins, sauf que pour la vape et ne pas ingérer de e-liquide.

Effets indésirables possibles

- Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
- Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser du e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.

German

Bauanleitung:

- Traufen Sie ein paar Tropfen e-Liquid direkt auf die Spule bis die Watte vollständig vollgesogen ist, vor dem ersten Gebrauch;
- Schrauben Sie den Verdampferkopf fest auf die Verdampferbasis;
- Setzen Sie das Glasrohr auf und schrauben Sie die obere Kappe mit dem Mundstück drauf;
- Schieben Sie die Kappe auf, füllen Sie langsam e-Liquid in den Tank und schließen die Öffnung nach dem Befüllen;

- Die Luftzufuhr kann eingestellt werden indem Sie am Lufteinlasskontrollring an der Verdampferbasis drehen;
- Nun ist der iJust ECM einsatzbereit.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

- Das Gerät vor Kindern fernhalten.
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder stillende Mütter, oder Personen die allergisch/emfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann;
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Vapen und schlucken Sie kein e-Liquid.

Mögliche Nebenwirkungen

- Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann süchtig machendes Nikotin enthalten
- Falls Sie die Menschen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Montaje:

- Deje unas cuantas gotas de e-liquido directamente en labobina para que este completamente saturada antes del primer uso;
- Atornille firmemente la cabeza de atomizador en la base de atomizador;
- Coloque el tubo de vidrio y atornille la tapa superior con la boquilla encima;
- Empuje para abrir el tope retractable, llene lentamente el e-liquido dentro del tanque a través del agujero y luego cierre el tope retractable después del llenado;
- El flujo de aire se puede ajustar a través de giran el anillo de control de flujo de aire en la base del atomizador;
- Finalmente el iJust ECM está listo para usar.

Garantía

No nos hacemos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

Atención:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este producto no está recomendado para utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

Contraindicación

- No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
- No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse.
- No utilice este producto para otros fines, solamente para vapear y no trague el e-liquido.

Posibles efectos adversos

- Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
- Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Russian

Подготовка к работе:

- Перед первым использованием сменного испарителя ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью смочите его спиралью и фитиль жидкостью для электронных сигарет. Для этого необходимо накапать несколько капель жидкости прямо внутрь испарителя;
- Ввинтите испаритель в гнездо на основании клиромайзера;
- Установите стекло бака и сверху привинтите топкэп с установленным в него мундштуком;
- Нажмите на сдвижную крышку, чтобы сдвинуть ее в сторону, но не спеша наполните бак жидкостью через заправочное отверстие, затем закройте сдвижную крышку;
- Отрегулируйте подачу воздуха кольцом на основании клиромайзера;
- Ваш iJust ECM полностью готов к использованию.

Меры предосторожности

- Устройство может быть отремонтировано только в специализированных сервисных центрах, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Это может привести к повреждению устройства или травме.
- Устройство может использоваться при температуре от 0° до 45° С, а заряжаться – от -10° до 60° С.
- Запрещается использовать устройство с элементами других фирм-производителей. Производитель не несет ответственность за проблемы и ущерб, вызванные нарушением правил эксплуатации.

Внимание

- Хранить в местах, недоступных для детей.
- Устройство не рекомендуется для использования некурящими.

Гарантия

Производитель снимает с себя всю ответственность за повреждения, связанные с неправильной эксплуатацией устройства. Применяется официальная гарантия.

Italian

Assemblaggio:

- Mettere alcune gocce di liquido direttamente nella bobina per renderla completamente satura prima del primo utilizzo;
- Avvitare la testa dell'atomizzatore sulla base dell'atomizzatore strettamente;
- Mettere il tubo di vetro, e avvitare il tappo superiore con sopra il bocaglio;
- Spingere la parte superiore aperta a scomparsa (RT – Retractable Top), riempire lentamente con liquido il serbatoio attraverso il foro, e quindi chiudere la RT dopo il riempimento;
- Il flusso d'aria può essere regolato ruotando l'anello di controllo del flusso d'aria sulla base dell'atomizzatore;
- Infine il iJust ECM è pronto all'uso.

German

Garanzia

Noi non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano . la garanzia legale viene applicata.

Attenzione:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è raccomandato per l'uso da parte dei giovani, non fumatori, le donne in gravidanza o in allattamento, o persone allergiche e/o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

- Non tentare di riparare il prodotto da soli in quanto ciò potrebbe causare danni o infortuni.
- Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidità , altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, solo per svapare e non ingerire l' e-liquido.

Possibili effetti indesiderati.

- Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina, che crea dipendenza.
- Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare e-liquidi a bassa nicotina o senza nicotina.

Greek

Συναρμολόγηση:

- Σπρέτε μερικές σταγόνες e-υγρού απευθείας στην κεφαλή του ατμοποιητή για να εμποτιστεί πλήρως το/τα πηνία πριν την πρώτη χρήση.
- Βιδώστε την κεφαλή του ατμοποιητή πάνω στη βάση τουατμοποιητή σφιχτά.
- Τοποθετήστε το γυάλινο σωλήνα, και βιδώστε το καπάκι με το επιστόμιο.
- Συρτε το επιστόμιο πάνω για να αποκαλυφθεί η θύρα πλήρωσης, συμπληρώστε αργά με e-υγρό τη δεξαμενή μέσω της θύρας, και στη συνέχεια αφού γεμίσετε κλείστε το αυρμένο καπάκι.
- Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας τον δακτύλιο ελέγχου ροής αέρα πάνω στη βάση του ατμοποιητή.
- Τέλος το iJust ECM είναι έτοιμο για χρήση.

Εγγύηση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποιήσεις

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικотίνη.

Αντενδείξεις:

- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό παρά μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:

- Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει νικотίνη η οποία είναι εθιστική.
- Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικотίνη ή χωρίς νικотίνη.

Polish

Montaż:

- Urusić kilka kropli płynu inhalacyjnego bezpośrednio do głowicy atomizera, aby cewka (cewki) była (były) całkowicie nasączona (nasączone) przed pierwszym użyciem;
- Przykryć szczelnie głowicę atomizera do podstawy atomizera;
- Zamontować szklaną rurkę i przykręcić górną nasadkę do ustnika;
- Przesunąć ustnik, aby odsłonić port napełniania, powoli napełnić zbiorniczek płynem inhalacyjnym przez port, a następnie po napełnieniu zamknąć wysuwaną kłapkę;
- Siłmięć powietrza może być regulowany przez obracanie pierścienia regulującego przepływ powietrza na podstawie atomizera,
- Teraz iJust ECM jest gotowy do użycia.

Gwarancja

Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:

- Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 °C do 45 °C podczas ładowania i -10 °C do 60 °C podczas używania.
- Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidu.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:

- Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzależniająca.
- Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Samling:

- Dryp et par dråber e-væske ind i forstøverhovedet for at gennemvædeindersiden af spolen eller spolene helt inden første brug.
- Skru det forberedte forstøverhoved godt fast på forstøverbasen;
- Sæt glasrøret på, og sru top hæften med mundstykket på;
- Skub mundstykket tilbage for at finde flydeporten, fyld langsomt e-væske ind i tanken gennem porten, og luk derefter toppen efter opfyldningen;

- Luftstrømmen kan justeres ved at dreje luftstrøm kontrol ringen på forstøverbasen;
- iJust ECM er nu klar til brug.

Garanti

Vi er ikke ansvarlige for skader forårsaget af menneskelige fejl. Lovmæssig garanti gælder.

Advarsler

- Hold væk fra børn.
- Dette produkt bør ikke bruges af unge, ikke-nygere, gravide eller ammende kvinder, eller personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

- Forsøg ikke at reparere produktet selv, da uheld eller personskade kan forekomme.
- Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade det.
- Brug ikke produktet til andre formål end damping, og slug ikke e-væske.

Mulige bivirkninger

- Dette produkt kan være skadeligt for dit helbred, og indeholder nikotin, som er afhængighedsskabende.
- Personer, der oplever bivirkninger efter brug af dette produkt, bør bruge e-væske med lavere nikotinhold, eller væske uden nikotin.

Dutch

Assemblen:

- Laat enkele druppels e-vloeistof direct in de verstuiverkop vallen zodat de spoel(en) helemaal verzadigd raken voordat ze voor het eerst gas worden gebruikt;
- Schroef de ingestelde verstuiverkop goed vast op het onderstuk van de verstuiver;
- Plaats de glazen buis erop, en schroef de bovenkap er met het mondstuk op vast;

- Schuif het mondstuk naar achteren om de vulpoort te openen en vul de e-vloeistof in het reservoir langzaam bij. Sluit na het vullen het intrekbare bovendeel;
- De luchtstroom kan worden vermeld door te draaien aan de luchtregeling op de onderzijde van de verstuiver;
- De iJust ECM is nu gereed voor gebruik.

Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van menselijke fouten. De garantie is van toepassing.

Waarschuwingen

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/vevoelig zijn voor nicotine word afgeraden.

Contra-indicatie

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren aangezien dit tot schade en/of letsel kan leiden.
- Laat het product niet achter in een ruimte met een hoge temperatuur of hoge vochtigheidsgraad; het zal defect raken.
- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan roken, slik de e-vloeistof niet in.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

- Dit product kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en bevat nicotine, een stof die verslavend werkt.
- Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Japanese

組み立て:

- 数滴のeリキッドをアトマイザーヘッドに直接したたせ、最初に使う前に、コイルの中を完全に飽和状態にします。
- 満たされたアトマイザーヘッドをアトマイザーベースの上にネジできつく止めます。
- ガラス管を付け、マウスピースをアトマイザーヘッドのトップ・キャップをねじ込みます。
- フィルターが見えるように、マウスピースを後ろに滑らせ、穴を通してeリキッドをタンクにゆっくりと満たしてから、充填の後に引込み式の上部を閉めます。
- アトマイザーベースの上で airflow コントロール・リングを回転させて、 airflow を調節することができます。
- ついに、iJust ECM は使える状態になります。

保証

弊社は、人的過誤に起因する少しの損害賠償に対しても責任を負いません。法的な保証は、適用されます。

警告

子供の手が届かない所に保管してください。

禁止の表示:

- 損傷や個人の怪我が発生する可能性があるので、自分自身で本製品を修理しようとしてください。
- 本製品を高温や湿気のある状態に置いたままにしないでください。そうすれば、損傷を受けることがあります。適切な操作温度は、充電中は0℃～45℃の範囲であり、使用中は-60℃～10℃の範囲です。
- 本製品を吸い込み専用以外の他の目的に使用せずに、eリキッドを飲み込まないでください。

Finnish

Kokoaminen:

- Tipputa muutama tippa e-nesteestä suoraan atomisaattorin päähän, jotta käämi(t) saadaan täysin kyllästetyiksi ennen ensimmäistä käyttöä;
- Kierrä atomisaattorin pää atomisaattorin pohjaan tiukasti;
- Aseta lasiputki päälle ja ruuvaa yläkansi, jossa on suukappale kiinnitettynä;
- Työnä suukappale taakse täyttöaukon paljastamiseksi, täytä hitaasti e-neste säiliöön portin läpi ja sulje yläosa täytön jälkeen;
- Ilmavirtaa voidaan säätää kiertämällä ilmavirran ohjausrengasta atomisaattorin pohjassa;
- Lopuksi iJust ECM on käyttövalmis.

Takuu

Emme ole vastuussa ihmisvirheen aiheuttamista vahingoista. Lakisääteistä takuuta sovelletaan.

Varoitukset

- Pitä lastien ulottumattomissa.
- Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Vastaindikaaorit

- Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se voi vahingoittaa tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä jätä laitetta korkeisiin lämpötiloihin tai kosteisiin olosuhteisiin, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
- Älä käytä tätä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin pelkästään höyryttelyyn, alaka niele e-nestettä.

Mahdolliset häirtävaikutukset

- Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä ja sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa riippuvuutta.
- Henkilöiden, jotka saavat häirtävaikutuksia käytön jälkeen, suositellaan käyttävän nestettä, jossa on alhaisempi nikotiini, tai ei ollenkaan nikotiinia.

Czech

Sestavení:

- Nakapejte pár kapek e-kapaliny přímo do hlavice atomizéru pro zajištění úplné saturace cívky (civek) před prvním použitím;
- Pevně zašroubujte hlavici do báze atomizéru;
- Nasaďte skleněnou trubičku a zašroubujte horní kryt pomocí náustku;
- Posuňte náustek zpět pro odkrytí otvoru, do kterého pomalu nalévejte e-kapalinu, po naplnění uzavřete zatáčitelnou horní část;
- Průtok vzduchu může být upraven otáčením řídicího kroužku na bázi atomizéru;
- iJust ECM je připraven k použití.

Garance

Nejsme zodpovědní za žádné škody způsobené chybou člověka. Právní záruka platí.

Varování

- Udržujte výrobek mimo dosah dětí.
- Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

- Nepokoušejte se výrobek opravit, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
- Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může dojít k jeho poškození.
- Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k vapování a nepolykejte e-kapalinu.

Možné nepříznivé účinky

- Tento výrobek může být zdraví škodlivý a obsahuje nikotin, který je návykový.
- Osobám, které po použití ocítují nepříznivé účinky, doporučujeme použít e-kapalinu s nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Romanian

Asamblare:

- Picurați câteva picături de e-lichid direct pe capul atomizorului pentru a satura complet bobina/-ele din interior înainte de prima utilizare;
- Înșurubați bine capul de bază al atomizorului la baza atomizorului;
- Puneți tubul de sticlă și înșurubați garnitura etans superioară cu muștiucul pus;
- Glisțați înapoi muștiucul pentru a releva portul de umplere, umpleți încet e-lichid în recipient prin port iar apoi închideți capacul retractabil după umplere;
- Admisia de aer poate fi ajustată prin rotirea inelului de control al admisei de aer de la baza atomizorului;
- În cele din urmă iJust ECM este gata de utilizare.

Garanție

Nu suntem responsabili pentru nicio daună cauzată de eroarea umană. Garanția legală este aplicată.

Avertizări

- A nu ne lăsa la îndemâna copiilor.
- Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate sau celor care alăptează, sau persoanelor care sunt alergice/sensibile la nicotină.

Contraindicații

- În încercările să reparați singur produsul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală.
- Nu lăsați produsul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, în caz contrar acesta se poate deteriora.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri cu excepția vapării și nu înghițiți e-lichid.

Possible efecte adverse

- Acest produs poate fi periculos pentru sănătate și conține nicotină care provoacă dependență.
- Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă utilizarea de e-lichid cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.</